

ADVARSLER!

- *Start af stokeren inden for kedlen kan give risiko for forgiftning.*



Stokeren må **KUN** tændes når den er tilsluttet kedelen. Forsøg på tænding udenfor kedel kan medføre brand og røgforgiftning!

- *Kørsel med åben brændselsmagasin reducerer effektiviteten giver og brandfare:*



Hold **ALTID** låget på brændselsmagasinet lukket og låst under drift!

- *Forsøg på optænding i brændselsmagasin kan være farligt:*



Forsøg **ALDRIG** med optænding af brændsel i brændselsmagasin!

- *Der kan opstå eksplosionsfare ved tilførelse af brændbare væsker:*



Hæld **ALDRIG** brændbare væsker ned i brændselsmagasinet eller ventilatoren, da dette kan medføre **EKSPLOSIONSFARE!**

- *Pas på fingre og hænder ved check af blæserfunktion og tilhørende luftkanal, snegl, transmission:*



Brug **ALDRIG** hænder til at fjerne støv, smuds og lignende fra ventilator, snegl, transmission mv., **UDEN** at afbryde ved reparationsafbryderen!

OBS!

- *Det er ikke i alle tilfælde nok at trykke på styrepanelets STGP:*



Ved **STOP** af stokeren med henblik på adskillelse, rengøring, vedligehold mv. **SKAL** der **ALTID** afbrydes på reparationsafbryderen.